

TRUCK-G800

Installationsanleitung



**Wohnmobil und LKW Software für
INE-W987D / X800D-U / X800D-ML**

Deutsch

September 2014, Version 1.0

Installationsanweisungen für INE-W987D / X800D-U / X800D-ML:

Die Software der TRUCK-G800 SD-Karte aktualisiert Ihr INE-W987D und X800D-U / X800D-ML Gerät mit der LKW-Funktion. Es kann auch für Wohnmobile und Wohnwagen verwendet werden.

- 1) Schalten Sie das Navigationsgerät ein.
- 2) Drücken Sie die Hardkey-Taste "Open/Tilt", dann drücken Sie am Bildschirm die Funktionstaste "SD".
- 3) Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der SD-Karte und entnehmen Sie die SD-Karte aus dem Gerät.
- 4) Stecken Sie die SD-Karte TRUCK-G800 in den SD-Kartenschacht im Gerät und befestigen Sie wieder die Schutzabdeckung.
- 5) Drücken Sie die Taste "Schließen".
- 6) Schalten Sie die Zündung (ACC) aus und warten Sie eine Minute.
Das Navigationsgerät ist danach wieder einsatzbereit.

Bitte beachten Sie:

Stellen Sie sicher, dass Sie die TRUCK-G800 SD-Karte einlegen, bevor Sie die Seite <https://alpine.naviextras.com> für Karten- und Softwareupdates besuchen. Nachdem die TRUCK-G800 SD-Karte eingelegt wurde, stehen LKW-spezifische Karten- und Softwareupdates unter <https://alpine.naviextras.com> zur Verfügung.

So stellen Sie LKW-spezifische Einstellungen in der Navigation Software ein:

- 1) Drücken Sie die Hardkey-Taste "Navigation" und drücken Sie das "Einstellungen"-Symbol in dem Navigations-Hauptmenü.
- 2) Drücken Sie "Routen Einstellungen" und anschließend "Fahrzeugprofil".
- 3) Für Wohnmobile und Wohnwagen: Wählen Sie "Standard Fahrzeug".
Für Lastkraftwagen (schwere Nutzfahrzeuge): Wählen Sie "Standard LKW".
- 4) Drücken Sie das "Einstellungs"-Symbol in der "Standard Fahrzeug" / "Standard LKW" Auswahlleiste für den Zugriff auf das Einstellungs-Menü der Fahrzeug/LKW-Funktion so dass Sie die Werte für Ihr Fahrzeug individuell anpassen können.