


Anleitung Audio Update Schritt 1

Die Audio-Software muss in zwei Schritten aktualisiert werden. Als erstes laden Sie die Datei „**xxxx_USBStick-1_Audio.zip**“ herunter und folgen Sie der Anleitung. Das i902D-xx/iLX-702xx kann über den USB-Anschluss (siehe Anschlussplan unten) aktualisiert werden. Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Die Download-Datei ist eine im ZIP-Format komprimierte Datei. Den Inhalt des Downloads müssen Sie auf einen frisch formatierten USB-Stick (FAT32) entpacken.


Inhalt der Update-Datei / Ordnerstruktur der Update-Datei (je nach Gerätetyp)



Hinweise

- Verwenden Sie **KEINE** komprimierten Daten für die Aktualisierung.
- Ändern Sie **KEINE** Ordernamen und Dateinamen.
- Verändern/verschieben Sie **NICHT** den Ordner „xxxx“ in einen anderen Ordner.
- Speichern Sie **KEINE** anderen Ordner oder Dateien auf dem USB-Stick.
- Entfernen Sie auf **KEINEN** Fall den USB-Stick beim Update-Vorgang.
- Aktualisieren Sie **NICHT** während der Fahrt.
- Drücken Sie **KEINE** Tasten während der Aktualisierung.
- Schalten Sie die Fahrzeugzündung oder das Gerät während der Aktualisierung **NIEMALS** aus. Moderne Fahrzeuge schalten die Zündung (ACC) nach einiger Zeit automatisch, im Stillstand ab. Lassen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeug während Update-Vorgang im Leerlauf laufen..

Anschlüsse




Installation der Update-Software

- 1 Entpacken/kopieren Sie die heruntergeladene Datei „**xxxx_USBStick-1_Audio.zip**“ auf einen frisch formatierten USB-Stick im Root-Verzeichnis (siehe Bild linke Seite).
- 2 Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss des Alpine Gerätes an (siehe Abbildung unten links).
- 3 Drücken Sie die „**OK**“-Taste, wenn die Update-Meldung auf dem Bildschirm erscheint.




* Bitte warten Sie ca. 20 Sekunden, bis das Update beginnt.




* Das Update ist nach ca. 3 Minuten beendet.

- 4 Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, wird das Alpine Gerät automatisch neu gestartet. Der USB-Stick verbleibt für den nächsten Update-Prozess im USB-Anschluss (USB-Stick **NICHT** entfernen).
- 5 Drücken Sie die „**OK**“-Taste, wenn die Update-Meldung auf dem Bildschirm erscheint.



* Das Update ist nach ca. 1 Minuten beendet.




- 6 Entfernen Sie jetzt den USB-Stick. Drücken Sie dann die OK-Taste. Es dauert ein paar Sekunden bis das Gerät neu startet. **Schritt 1** ist jetzt abgeschlossen. Folgen Sie nun **Schritt 2**, „**xxxx_USBStick-2_Audio.zip**“ Update.

Anleitung Audio Update Schritt 2

Nun laden Sie die Datei „**xxx USBStick-2 Audio.zip**“ herunter und folgen Sie der Anleitung. Das i902D-xx/iLX-702xx kann über den USB-Anschluss (siehe Anschlussplan unten) aktualisiert werden. Bevor Sie das Update starten, beachten Sie bitte folgende Hinweise. Die Download-Datei ist eine im ZIP-Format komprimierte Datei. Den Inhalt des Downloads müssen Sie auf einen frisch formatierten USB-Stick (FAT32) entpacken.


Inhalt der Update-Datei / Ordnerstruktur der Update-Datei (je nach Gerätetyp)



Hinweise

- Verwenden Sie **KEINE** komprimierten Daten für die Aktualisierung.
- Ändern Sie **KEINE** Ordernamen und Dateinamen.
- Verändern/verschieben Sie **NICHT** den Ordner „xxx“ in einen anderen Ordner.
- Speichern Sie **KEINE** anderen Ordner oder Dateien auf dem USB-Stick.
- Entfernen Sie auf **KEINEN** Fall den USB-Stick beim Update-Vorgang.
- Aktualisieren Sie **NICHT** während der Fahrt.
- Drücken Sie **KEINE** Tasten während der Aktualisierung.
- Schalten Sie die Fahrzeugzündung oder das Gerät während der Aktualisierung **NIEMALS** aus. Moderne Fahrzeuge schalten die Zündung (ACC) nach einiger Zeit automatisch, im Stillstand ab. Lassen Sie im Zweifelsfall das Fahrzeug während Update-Vorgang im Leerlauf laufen..

Anschlüsse




Installation der Update-Software

- 1 Entpacken/kopieren Sie die heruntergeladene Datei „**xxx USBStick-2 Audio.zip**“ auf einen frisch formatierten USB-Stick im Root-Verzeichnis (siehe Bild linke Seite).
- 2 Schließen Sie den USB-Stick an den USB-Anschluss des Alpine Gerätes an (siehe Abbildung unten links).
- 3 Drücken Sie die „**OK**“-Taste, wenn die Update-Meldung auf dem Bildschirm erscheint.




* Bitte warten Sie ca. 20 Sekunden, bis das Update beginnt.



* Das Update ist nach ca. 2 Minuten beendet.

- 4 Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, startet das Alpine Gerät automatisch neu und zeigt den Sprachauswahl-Bildschirm. Wenn das Gerät den Update-Bildschirm erneut anzeigt, drücken Sie bitte die „**Cancel**“-Taste.



- 5 Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs aus, entfernen Sie den USB-Stick und schalten Sie die Zündung wieder ein. Damit ist der Updatevorgang **Schritt 2** abgeschlossen. Die neue Software Versionsnummer wird im SETUP Menü des Alpine Gerät angezeigt: iLX-702xx = „6.0000.6.0000.6.0000“ oder i902D-xx = „6.1000.6.1000.6.1000“

- 6 Führen Sie einen „Reset“ am Alpine Gerät durch:
Menü → Einstellungen → Allgemein
→ Geräteinformationen
→ Alle Einstellungen zurücksetzen
„Zurücksetzen“.
ACHTUNG: Alle Audio Einstellungen werden auf Standard zurückgesetzt.

