

INE-S900R Software Upgrade

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation des Softwareupdates für das INE-S900R.

Anforderungen

- Internetanschluss
- PC mit CD-Brenner
- Leere CD-Rohlinge CD-R (2 Stk.)

Softwareverbesserungen

- USB Video-Wiedergabe DivX, ASF
- Video-Wiedergabe im Seitenbildschirm
- USB-Audio-Datei-Verwaltung - Baumstruktur in der Suchleiste
- SCDB mit Richtungsdatenverwertung *
- Veränderte Grafikoberfläche zur PLZ-Suche
- Firmware-Update des DVD-Laufwerks
- Verbesserte Navigationssoftware mit TMC-Dirketzgriff



Software Upgrade INE-S900R

1. Downloaden und entpacken Sie die Datei "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" auf Ihren PC. Legen Sie eine leere CD-R (CD-R 01) in Ihren PC ein.
2. Öffnen Sie Ihr CD-Brennprogramm. Gehen Sie auf "Copy Mode" und wählen Sie "Image brennen". Suchen Sie die Datei "01 - DVD-Laufwerk Software", und brennen Sie diese auf die CD-R (CD-R 01). Legen Sie eine leere CD-R ein (CD-R 02). Öffnen Sie Ihr CD-Brennprogramm. Gehen Sie auf "Copy Mode" und wählen Sie "Image brennen". Suchen Sie die Datei "02 - Programm-Update" und brennen Sie diese auf die CD-R (CD-R 02).
3. Schalten Sie Ihr INE-S900R ein **und legen die CD-R 01 ein**.
4. Der Updateprozess startet automatisch mit dem Klick „Yes“.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der CD-R 02.



Hinweis 1: Schalten Sie das Gerät während des Updates nicht aus und lassen Sie die CD-R bis zur Beendigung des Updates im Gerät. Das Gerät startet nach ca. 5 Minuten (CD-R 01) bzw. 10 Minuten (CD-R 02) automatisch neu.

Hinweis 2: Bitte beachten Sie unbedingt die Reihenfolge des Update-Prozesses!

Versionsinformation

Application Version 2.00